



Ordforklaring:

BLANK MUR: murværk, der står ubehandlet


BLÆNDING: flad murniche, anvendt enten til pynt for at bryde glatte murflader eller for at spare byggematerialer




BALUSTERBLÆNDING



MURET BLÆNDING




PUDSET OG MALET BLÆNDING




BRYN: lille fladbuget gesims over murstik


BRYSTNING: stykket mellem vinduesunderkant og gulv




BÆLTEGESIMS: vandret murbånd



FORMSTEN: teglsten, der er formet eller skåret i det våde ler, anvendes i gesims, indfatninger m.v.



FRONTESPICE: gavl på en bygningsfacade formet som en trekant (trekantfronton) eller som et cirkelafsnit (segmentfronton)




FRONTON: lille frontespice f.eks. over dør eller vindue




GAVLKVIST: kvistopbygning i samme plan som husets facade, afsluttes med sadeltag, hvis tagryg står vinkelret på husets tagryg

GESIMS: vandret fremspringende profileret bånd på en bygnings facade


GRUNDMUR: mur, der helt igennem er af mursten



HOVEDGESIMS: profileret bånd, der afslutter en bygnings facade umiddelbart under taget



HJØRNELISÉN



KAMGAVL: galv hvor murene går op over tagfladen


KONSOL: profileret fremspring af sten eller træ, der som regel bærer bygningsdel

KORDONGESIMS: mellem 1. og 2. etage


LISÉN: flad, kun lidt fremspringende pilaster uden basis og kapital




MIDTRISALIT: fremhævet midterparti på en facade



PILASTER: flad, rektantet mur- eller vægpille med basis og kapitæl




REFENDFUGET: pudsning af mur, der med dybere fuger er inddelt i kvaderlignende felter




SAVSKIFTE: fremkommer ved at stenene i et skifte lægges skråt, så de ligner savtænder

SOKKEL: nederste del af ydermuren, ofte i et andet materiale end muren ellers eller med fremspringende profil




STIK (MURSTIK): bærende murværk over muråbning (dør eller vindue)




SÅLBÆNK: skråt fremspring fra muren under vindue


TAGE



SADELTAG




HALVVALM




HELVALM



TAGKVIST: mindre kvist med halv- eller heltag (sadeltag)




TANDSNIT: fremkommer ved at lade hver anden sten i et skifte være fremspringende, så de ligner en stiliseret tandrække



TASKEKVIST: kvist med halvtag, der udgår fra tagryggen

TAVL: de murede eller klinede felter i en bindingsværksbygning



ÆGGESTAV: skifte af formsten med gentagne æggeliggende former